



FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Sicherungsstift herausziehen. Der Feuerlöscher ist einsatzbereit.

Löschdüse auf den Brandherd richten. Durch Niederdrücken des Druckhebels öffnet die Ventilspindel und das Löschpulver wird durch das permanent im Behälter gespeicherte Treibgas, über das Steigrohr und Schlauchleitung zum Brandherd geführt.

Durch Loslassen des Druckhebels kann der Löschmittelausstoß beliebig unterbrochen werden.