



## FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Sicherungsstift herausziehen und Drehventil vollständig aufdrehen.

Das Treibgas strömt durch die Druckleitung und Einblasleitung in die Löschmittelkartusche und öffnet diese, das Löschmittelkonzentrat vermischt sich mit dem im Behälter befindlichen Wasser. Gleichzeitig wird der Löschmittelbehälter unter Betriebsdruck gesetzt.

Das Wasser-/Schaumgemisch wird durch das Steigrohr und die Schlauchleitung zur Löschpistole geführt.

Durch Betätigung der Löschpistole erfolgt der Ausstoß des Löschmittels. Durch Loslassen des Löschpistolenhebels kann der Löschmittelausstoß beliebig unterbrochen werden.